

Käyttöohjeet haulikkorata

Tornit A ja B

Ukkosen aikana käyttö kiellettyä.

- Avaa kiekkoluukku.
- Tarkasta että lingoissa on riittävästi kiekkoja.
- Laita A tornin moottorin virta päälle, musta nappi pohjaan.
- B tornissa, laita valkoinen johto pistokkeeseen (takaseinällä)
- Kytke päävirta (vasemmalla seinällä)
- Kytke B tornin heittimelle virta (vasemmalla seinällä)
- Ota kopista lähetin(Napit A ,AB ja B) ja laita se kiinni ampumapaikan takana olevaan pistokkeeseen.
- Jos joudut ammuntojen aikana lisäämään kiekkoja, ota lähetin irti tolpasta. Mene B torniin ja katkaise päävirta täytön ajaksi.(oma turvallisuus) Täytön jälkeen virta päälle ja lähetin tolppaan. Ja ammunta voi jatkua.

Laitteiden purku ammuntojen jälkeen.

- Katkaise A sekä B tornin moottorilta virta, mene lähettimelle ja paina A sekä B nappia, Lingot tyhjenevät eivätkä mene enää vireeseen uudestaan.
- Katkaise päävirta ja **IRROITA VALKOINEN JOHTO SEINÄSTÄ.** (estää ukkosen aiheuttamat vahingot)
- Laita kiekkoja linko täyteen seuraavia käyttäjiä varten. Ja sulje luukut.