

## Ampumaradan säännöt, turvallisuusohje ja käyttöohje.

### Rautjärven Riistanhoitoyhdistys. V. 2020

#### AMPUMARADAN KÄYTTÖ

- Ampumaradasta aiheutuvien haittojen minimoimiseksi ja jälkipuheiden välttämiseksi on laadittu nämä ohjeet.
- Ampumaradan käyttökausi on koko vuosi, pääsääntöisesti kuitenkin 1.4-31.10.

#### Käyttöaika päivisin:

- Arkisin ma - to klo. 09:00-20:00
- Perjantaisin 09.00-18.00
- Lauantaisin ja aattoina klo. 09:00-16:00
- Pyhäpäivin klo. 12:00-18:00
- Juhlapyhät( joulukuusi, uusivuosi, pääsiäinen, helatorstai ), ei ammuntoja.
- V. 2020 19.-21.6 ei ammuntoja
- Lauantaisin 19.6.-25.7. 2020 ei ammuntoja

#### Toiminnat ampumaradalla:

- RHY:n kilpailut
- seuraottelut
- hirvikoeammunnat
- yleiset kilpailut
- harjoitusillat
- oma käyttö
- hirvenhiihtokilpailut

#### Ampumarata vastaava:

- Ampumaradalle on nimetty vastaava (ja hänelle varamies), joka organisoii käyttöä ja jakaa vuokrauksia sekä valvoo käytännön asioita. Vastaava tulee aina pitää ajantasalla, tiedottamalla hänelle toiminnasta radalla.
- Noudattamalla näitä rajoituksia, lähiympäristön asukkaille ja mökkiläisille aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä.

#### Turvallisuusohjeet Ampumaradalle.

- Ennen ammuntojen aloittamista on varmistettava onko rata-alueella muita käyttäjiä samanaikaisesti
- Parkkialueella oleva punainen lippu ennen ammuntojen alkua salkoon, ja ammuntojen päätyttyä alas salosta.
- Koneita ei saa käyttää jos ei ole saanut laitteille käyttökoulutusta.
- Ammuntojen suorittaminen tapahtuu niille merkityiltä paikoilta. **Mualla ampuminen on turvallisuussyistä kielletty. Luodikko- tai muut harjoittelutaulut kiinnitettävä vain niille varattuihin telineisiin.**
- Ammunnat on keskeytettävä mikäli maalialueella havaitaan sinne kuulumatonta liikettä, tai ampumapaikalla tapahtuu vaarantava virhe.

- Ampumaradalla liikuttaessa ase kuljetetaan suojuksessa, lukko auki tai ase katkaistuna.
- Valvoja on kilpailuissa ja hirvikokeissa tapahtuvissa ammunnoissa.
- Päihtyneenä ammunta kiellettyä, henkilö voidaan poistaa rata-alueelta.
- Laitteiden käyttö ukkosen aikana kiellettyä.
- **Onnettomuuden sattuessa ensiapulaukku on hirven näyttösuojuksessa. Vakavan onnettomuuden sattuessa on apua hälytettävä numerosta 112.**
- **Kaikki radan käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan ampumaradan sääntöjä.**
- **Kaikki käyttäjät merkitsevät nimensä, seuransa, ampumaratakortin numeron ampumaratakansioon, joka on parkkialueen postilaatikossa. Tarkemmat ohjeet kirjaamisesta kansion kannessa.**

## Käyttöohjeet ampumaradan laitteille.

Ampumapaikoilla Hirvi ja Haulikkoradalla on ammuntapöytäkirjat.

**HIRVI:** Ampujan on kirjattava pöytäkirjaan, oma nimi, päivämäärä, kellonaika, ja seura .  
**HAULIKKO:** Ammuttujen laukausten määrä, kiekkokortin numeron ja seura.

**Hirvi.**

**Hirven näyttösuojuksessa**

- **Asenna rajakytkimet paikoilleen.**

- Kiristä hirven vaijeri.
- Tarkasta sulaketaulusta että päävirta on kytketty.
- Laita hirven moottorilta tuleva johto voimavirtapistokkeeseen sulaketaulun oikealla puolella.
- Hirveä ohjataan napista. (löytyy hyllystä) siinä ovat napit **meno seis paluu**.
- Rajakytkimet pysäyttävät hirven automaattisesti, sen tullessa kopille.

**Mikäli tulee ongelmatilanne, laite ei toimi tai se rikkoontuu, ilmoita välittömästi ampumaratavastaavalle puh 0505663642 tai Varalla -----**

- Purkamisen, aja hirvi katokseen, löysää vaijeri, ota rajakytkimet pois, laita ne oikeille paikoilleen, Ota hirven moottorin johto irti seinästä. Ja puhelimen virtajohto.
- Päävirtaa ei tarvitse katkaista, koska haulikkoradalla tarvitaan virtaa, päävirta voi olla kesäkauden päällä.

**Puhelimet löytyvät hirvikopista ja ampumapaikalta 75metriä. Puhelimen pistoke on hirven näyttösuojuksessa oven vasemmalla puolen.**

**Haulikko.**

**Tornit A ja B**

**Ukkosen aikana käyttö kiellettyä.**

**-Avaa kiekkoluukku.**

- Tarkasta että lingoissa on riittävästi kiekkoja.
- Laita A tornin moottorin virta päälle, musta nappi pohjaan.
- B tornissa, laita valkoinen johto pistokkeeseen (takaseinällä)
- Kytke päävirta ( vasemmalla seinällä)
- Kytke B tornin heittimelle virta (vasemmalla seinällä)
- Ota kopista lähetin( Napit A ,AB ja B) ja laita se kiinni ampumapaikan takana olevaan pistokkeeseen.
- Jos joudut ammuntojen aikana lisäämään kiekkoja, ota lähetin irti tolpastä. Mene B torniin ja katkaise päävirta täytön ajaksi.(oma turvallisuus) Täytön jälkeen virta päälle ja lähetin tolppaan. Ja ammunta voi jatkua.
- Laitteiden purku ammuntojen jälkeen.
- 
- Katkaise A sekä B tornin moottorilta virta, mene lähettimelle ja paina A sekä B nappia, Lingot tyhjenee eikä mene enää vireeseen uudestaan.
- Katkaise päävirta ja **IRROITA VALKOINEN JOHTO SEINÄSTÄ.** (estää ukkosen aiheuttamat vahingot)
- Laita kiekkoja linko täyteen seuraavia käyttäjiä varten. Ja sulje luukut.